


PRECOT主装置

計画停電等で電源供給が止まることが分かっている場合は、停電前に事前に主装置の電源をOFFにして下さい。



このボタンを長押し(3秒程度)していただくと電源がOFFになります。
※有線電話機の液晶表示が消えれば完全に電源が切れた状態です。

★停電が終わり通電すると自動復旧で電源がONになります。
※万が一、自動復旧していない場合は、このボタンを押して手動で起動させてください。

★手動でも主装置が起動しない場合は故障の可能性がありますので
弊社までお問い合わせください。

緊急時電源ボタン

PCと同じように万が一電源が切れないなどの場合に使用します。緊急時以外は使用しないでください。

※このボタンで主装置をOFFにすると設定データが消失する可能性があります。